SERVICE NOTES

GUITAR PREAMP/PROCESSOR

First Edition

TABLE OF CONTENTS	目次	Page
SPECIFICATIONS · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LOCATION OF CONTROLS		
EXPLODED VIEW · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PARTS LIST · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
BLOCK DIAGRAM · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TEST MODE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
IDENTIFYING VERSION NUMBER · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
FACTORY SETUP · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DATA SAVE·····		
DATA LOAD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MAIN BOARD ASS'Y······		
PS BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
JK BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INPUT BOARD ASS'Y·····		
PHONES BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LED BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
VR BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ENC BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SW BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
IC DATA · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··· ICデータ ······	14


SPECIFICATIONS/仕様

GP-100 Service Note


○AD Conversion(INPUT)/AD変換: 22 bit(AF Metho	d) 128 times Oversampling Δ Σ modulation
22 ビット(AF方:	式) 128倍オーバーサンプリングΔΣ変調
○AD Conversion(RETURN)/AD変換 : 18 bit linear 128	times Oversampling Δ Σ modulation
18 ビット・リニ	:ア128倍オーバーサンプリングΔΣ変調
◎DA Conversion/DA変換 ······:: 18 bit linear / 18	ビット・リニア
◎Sampling Frequency/サンプリング周波数: : 44.1 kHz	
◎Program Memories/プログラム・メモリー······· : 400(200:User +	200:Preset)
◎Nominal Input Level/規定入力レベル·············: INPUT	-10 dBm, +4 dBm
RETURN	-10 dBm, +4 dBm
◎Input Impedance/入力インピーダンス····································	1 ΜΩ
SEND	100 kΩ
◎Nominal Output Level/規定出力レベル: OUTPUT	-10 dBm, +4 dBm
SEND	-10 dBm, +4 dBm
◎Output Impedance/出力インピーダンス············: OUTPUT	2 kΩ
SEND	2 kΩ
◎Dynamic Range/ダイナミック・レンジ······:: 108 dB or greate	er / 108 dB以上
②Display/ディスプレイ·······:: 16 characters, 2	
◎Power Supply/電源 ·······: AC100 V, AC11	
◎Power Consumption/消費電力····································	
◎ Dimensions/外 形寸法·······: 182(W) x 299(D)	x 44(H) mm 19(W) x 11-13/16(D) x 1-3/4(H) inches
◎ Weight/重量 : 3.6kg / 7 lbs 15 d	
◎Accessories/付属品····································	
Owner's Manual	(English) :70566456
◎Options/別売品····································	NTRÖLLÉR FC-200
	2, FS-1, FS-5U/5L(BOSS)
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

EXPRESSION PEDAL EV-5, FV-300L(BOSS)+PCS-33

MULTI CONTROLLER MCR-8



EXPLODED VIEW/分解図



PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS: The parts marked △ have safety-related characteristics Use only listed parts for . 安全 トの注意:

△が付いている部品は、安全上 特別な規格でつくられたもので 交換の際は、指定された部品番 号以外の部品は使わないように して下さい。

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING pecify the following items in the order sheet.

DESCRIPTION MODEL NUMBER 22575241 Sharp Kev C-20/50 2247017300 Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or パーツ発注に関するお願い

----> Main Board ---> PS Board ---> JK Board --> Input Board PB --> Phones Board LB ----> LED Board EB SB -> SW Board -> Enc Board VB ------> VR Board

----> New parts of decided using this machine / 新規パーツ ---> Very important parts of safty raw / 重要安全部品

NOTE: The parts marked # are new(initial parts).

CASING/ケース

00783201 FRONT PANEL # 00783212 FRONT HOLDER # 00783267 BOTTOM CHASSIS # 22025581 TOP COVER 22123568 RACK ANGLE 22040152 DISPLAY COVER 32130630 LED GUIDE 22350313 FOOT

PCB ASSY/基板完成品

E 70566323 MAIN BOARD ASSY (pcb 00786034) # PS BOARD ASSY (pcb 00786045) #
JK BOARD ASSY (pcb 00789590 4/1) # 70566334 70566345 INPUT BOARD ASSY (pcb 00787178 1/6) # 70566401 70566412 PHONES BOARD ASSY (pcb 00787178 2/6) # 70566367 LED BOARD ASSY (pcb 00787178 3/6) # 70566378 VR BOARD ASSY (pcb 00787178 4/6) # 70566389 ENC BOARD ASSY (pcb 00787178 5/6) # SW BOARD ASSY (pcb 00787178 6/6) # 70566390

KNOB, BUTTON/ノブ、ボタン

22495220 A S-KEYTOP SX2H BLK PREAMP/GLOBAL, TUNER/UTILITY METER/EFFECT A S-KEYTOP SD2H BLK 22495224 PARAMETER, NUMBER/VALUE 22485307 M R-KNOB I BLK 22485188 M R-KNOB MF BLK INPUT, OUTPUT, VOLUME, BASS, MIDDLE, TREBLE, PRESENCE, MASTER

SWITCH/スイッチ

SW1-SW8 on SB 13129764 SKHVBE Tact SW △ 13149125 EST206B PW SW POWER JACK, SOCKET/ジャック、ソケット YKF51-5048 13429676 MIDI Jack JK1 on MB IC Socket(32pin) 13429553 100-032-000 on MB JK2 on PB 13449172 HLJ7000-01-3010 Phone Jack(Stereo) 00675256 HLJ7100-01-3010 Phone Jack(Mono) JK1 on IB 13449284 HLJ7001-01-3010 JK7-JK8 on MB Phone Jack(Stereo) HLJ7101-01-3010 Phone Jack(Mono) JK2-JK6,JK9-JK10 on MB, JK4-JK7 on JB

POWER TRANSFORMER/トランス

₾ 00782812 PWR TRANS 00782812 100/117V # PWR TRANS 00782834 230/240VA/240VE # FILTER/フィルター

12449396 BLM32A07PT EMI Filter(Chip) L6-L8,L11-L15 on MB 12449452 BLM41A01PT EMI Filter(Chip) L16-L21 on MB ₾ 12449229 FKOB160MH15 Line Filter Coil L6 on PS 12449273 BL03RN2-R62 EMI Filter L1-L2 on JB 12449268 BL02RN2-R62T2-F EMI Filter L4-L5 on IB, L7-L9 on PB

RESONATOR/発振子

15299156 MA-506 16.00MHZ X1 on MB 15299204 SG-531PTN 67.7376MHZ Oscillator X2 on MB

00344578	EC11B1524 L1=15	Rotary Encoder	EN1-EN2 on EB
POTENTIOMETE	R/ボリューム	•	
00783045	RK11K112	10KBx1	VR1-VR6 on VB #
00783067	RK097112	10KAx2	VR8 on PB #
00783056	RK09711	50KAx1	VR7 on IB #
TRANSISTOR/	トランジスタ		
00679045	2SA1298Y	Tr.(chip)	Q28,Q31,Q40 on MB #
15309104	2SA1586GR	Tr.(chip)	Q27,Q30,Q42,Q50 on MB
15319107	2SC4116GR	Tr.(chip)	Q41,Q46 on MB
00562012	2SC3265Y	Tr.(chip)	Q29,Q32 on MB
15319115	2SC4213A	Tr.(chip)	Q7,Q8,Q11-Q14,Q20,
15329533	RN2307	Digital Tr.(chip)	Q22 on MB Q25,Q26 on MB
15329521	RN1307	Digital Tr.(chip)	Q33-Q36,Q43,Q44 on MB
15329532	RN1309	Digital Tr.(chip)	Q47 on MB
15139123	2SK184GR	FET	Q1 on IB
15329103T0	2SK880GR	FET(chip)	Q1-Q3,Q9,Q10,Q15-Q19,Q2 Q23,Q24 on MB
IC/集積回路			
00782801	HD6413002F	CPU(flat)	IC11 on MB #
00678367	TC170C140AF-001	ESP(flat)	IC8 on MB #
15279549	TC551001AFL-85L(EL)	SRAM(flat)	IC13 on MB
00894845	UPD424400LA-70 LH5S4704	DRAM(SOJ)	IC9 on MB #
00897478 15209483	TMS27C040-10JL	MASK ROM(Programmed) 4M EP ROM(Blank)	IC14 on MB # IC14 on MB
15259740T0	TC74HC139AF(EL)	CMOS(flat)	IC15 on MB
15259711T0	TC74HC14AF(EL)	CMOS(flat)	IC36 on MB
15249117T0	TC74HC04AF	HS-CMOS(flat)	IC34 on MB
15259702T0	TC74HC02AF	HS-CMOS(flat)	IC33 on MB
15259747T0	TC74HC157AF(EL)	HS-CMOS(flat)	IC35 on MB
15259823T0 15289154	TC74HC574AF(EL) UPC4072G2-E1	HS-CMOS(flat)	IC37 on MB
15189261	M5218AFP-600E	OP Amp(flat) OP Amp(flat)	IC38 on MB IC1-IC5,IC21,IC25-IC29 on N
15289123	M51953AFP-600C	Reset IC	IC12 on MB
00678378	SAA7366T	A/D Converter(flat)	IC7,IC23 on MB #
15289714	UPD63200GS-E2	D/A Converter(flat)	IC6,IC24 on MB
00679078	UPC339G2	Comparator(flat)	IC16,IC17 on MB #
15289125	PC-410T 178	Photo Coupler(flat)	IC20 on MB
⚠ 15199225 ⚠ 15199133	TA78L05S AN7815F	Voltage Regulator Voltage Regulator	IC22 on MB IC40 on MB
△ 15199134	AN7915F	Voltage Regulator	IC41 on MB
△ 15199249	PQ05RF1	Voltage Regulator	IC39 on MB
DIODE, LED/ダイ	イオード、LED		
15339119T0	1SS352	Switching Diode(chip)	D1-D4,D13-D22,D25,D39, D42-D48.D55 on MB
00783034	1SS294	Schottky Diode(chip)	D49,D50 on MB #
15339120T0	1SS302	Array Diode(chip)	D9-D11,D28 on MB #
15339121	1SS301	Diode(chip)	D27 on MB
∆ 15039105 15019126	1B4B1(LC2) 1.5A/100V	Bridge Diode	D17,D18 on PS
15019126	1SS133 GL3TR8	Switching Diode LED(red)	D3-D10 on SB D11-D16 on SB
15029389	GL3EG8	LED(green)	D1 on LB
15029281	GL-3PR8	LED(red)	D2 on LB
CAPACITOR/ = 2	ンデンサー		
13629624S0	6SC10M	OS Capacitor	C113,C124,C146 on MB
00126545 ∆ 13529104	6SA47M DE7150F 472M VA1-KC	OS Capacitor 0.0047uF	C231,C232 on MB C9,C10 on PS
RESISTOR/抵抗			•
15419701	RR1220P-103D 10K(D)	Metal Film(chip)	R12,R13 on MB
15419728	RR1220P-103D 10K(D)	Metal Film(chip)	R11 on MB
00560890	RR1220P-823D 82K(D)	Metal Film(chip)	R10 on MB #
00678934	CRH200 FH24 J 221	Metal Oxide Resistor	R223 on MB,R4-R7 on JB #
WIRING/ワイヤリ	リング		
00783189	2P L210 AWG22	Wiring	POWER SW -> T3,T4(PS) #
00783156	3P L300 P2.0 AWG24	Wiring	CN3(LB) -> CN3(MB) #
00783145	4P L100 P2.0 AWG24	Wiring	CN4(JB) -> CN7(MB) #
00783134 00788323	5P L100 P2.5 AWG22 7P-L220-P2.0-AWG24	Wiring	CN8(PS) -> CN9(MB) #
00783123	7P-L220-P2.0-AWG24 7P L270 P2.0 AWG24	Wiring Wiring	CN1(IB) -> CN6(MB) # CN10(PB) -> CN5(MB),
55. 55 IEG	2.0.2.0701027	9	CN7(EB) -> CN1(MB) #
00783167	8P L170 P2.0 AWG24	Wiring	CN5(VB) -> CN4(MB) #
00783112	12P L200 P2.0 AWG24	Wiring	CN6(SB) -> CN2(MB) #
23475439	14X190-A6.0BBR-P1.25-H10	FUJI CARD	LCD -> CN8(MB)
ONNECTOR/¬	ネクター		
	U 0 0D 00T0 FF		

Connector

Connector

Connector

Connector

Connector

CN7 on MB

CN9 on MB

CN4 on MB

CN1,CN5,CN6 on MB

13439330

13439320

13379176

13439296

13439297

IL-S-3P-S2T2-EF

IL-S-4P-S2T2-EF


II-G-5P-S3T2-F

IL-S-7P-S2T2-EF

IL-S-8P-S2T2-EF

## A SINK/ヒート ② 22460520 ## A 22460520 ## A 13439801Y0 ③ 13439836D0 ③ 13499176F0 ④ 13499208D0 ⑤ 00784056 ## DISPLAY UNIT/表記 ## 00787123 ## BATTERY/電池 ⑤ 12569249 **SCREW/ネジ類	HEATSINK 246-520 F DP-360-J06 VFF2P UP-882-J03 SJT2P 18AWG/105 EP-474-E31 H03VVH2-F 2P SP-856-J12 ES-206-75HMA 2P PHE8(13A)-Z-NM-VCTFK-OR-BS	LCD #	for IC39 on MB
AC CORD/ACコー	ド DP-360-J06 VFF2P UP-882-J03 SJT2P 18AWG/105 EP-474-E31 H03VVH2-F 2P SP-856-J12 ES-206-75HMA 2P PHE8(13A)-Z-NM-VCTFK-OR-BS 示ユニット RCM7044U-1B	117V 230V 240V A 240V E	for IC39 on MB
▲ 13439801Y0 ▲ 13439836D0 ▲ 13499176F0 ▲ 13499208D0 ▲ 00784056 DISPLAY UNIT/表: 00787123 BATTERY/電池 ▲ 12569249	DP-360-J06 VFF2P UP-882-J03 SJT2P 18AWG/105 EP-474-E31 H03VVH2-F 2P SP-856-J12 ES-206-75HMA 2P PHE8(13A)-Z-NM-VCTFK-OR-BS 示ユニット RCM7044U-1B	117V 230V 240V A 240V E	
▲ 13439836D0 ▲ 13499176F0 ▲ 13499208D0 ▲ 00784056 DISPLAY UNIT/表示 00787123 BATTERY/電池 ▲ 12569249	UP-882-J03 SJT2P 18AWG/105 EP-474-E31 H03VVH2-F 2P SP-856-J12 ES-206-75HMA 2P PHE8(13A)-Z-NM-VCTFK-OR-BS 示ユニット RCM7044U-1B	117V 230V 240V A 240V E	
▲ 13499176F0 ▲ 13499208D0 ▲ 00784056 DISPLAY UNIT/表: 00787123 BATTERY/電池 ▲ 12569249	EP-474-E31 H03VVH2-F 2P SP-856-J12 ES-206-75HMA 2P PHE8(13A)-Z-NM-VCTFK-OR-BS 示ユニット RCM7044U-1B	230V 240V A 240V E	
▲ 13499208D0 ▲ 00784056 DISPLAY UNIT/表 00787123 BATTERY/電池 ▲ 12569249	SP-856-J12 ES-206-75HMA 2P PHE8(13A)-Z-NM-VCTFK-OR-BS 示ユニット RCM7044U-1B	240V A 240V E LCD #	
▲ 00784056 DISPLAY UNIT/表表 00787123 BATTERY/電池 ▲ 12569249	PHE8(13A)-Z-NM-VCTFK-OR-BS 示ユニット RCM7044U-1B	240V E	
DISPLAY UNIT/表 00787123 BATTERY/電池 12569249	示ユニット RCM7044U-1B	LCD #	
00787123 BATTERY/電池 ¹ 12569249	RCM7044U-1B		
BATTERY/電池 A 12569249			
₾ 12569249	CR2032 220MAH/3V	Little B. H.	
	CR2032 220MAH/3V	130.5	
SCREW/ネジ類		Lithium Battery	
40011312	BINDING TAP TIGHT P 3x8 BZC	····	
40017934	PAN MACHINE SCREW W/SW + F	PW M3x6 ZC	
40011490	PAN MACHINE SCREW W/SW M3	8x6 BZC	
40019123	BINDING TAP TIGHT S 3x8 BZC		
40012534	BINDING TAP TIGHT S 3x6 BZC		
40231223	BINDING TAP TIGHT S 4x10 BZC		
40126745	FLAT TAP TIGHT S 3x6 ZC		
40232490	PAN MACHINE SCREW W/SW + F	PW M2x6 ZC	
40016423	JACK NUT HLJ0999-01-250		
40016590	RIVETS		
40012512	BINDING TAP TIGHT S 3x6 ZC		
MISCELLANEOUS/	′その他		
00788401	LEAF #		on IB, on PB
00787134	SHIELD SHEET #		on IB, on PB
12199584	M1698 Grounding Terminal		on MB, on JB
12189828	BV-32 Lithium Battery Holder		BT1 on MB
	P-92 187 V.Lug		T3,T4 on PS
	TER61-0171 Lug Terminal		T1,T2,T5-T7 on PS
∆ 00783289	INSULATING SHEET (Fiber) #		
	CORD BUSH HOLDER 100V/230V	/240V	
	CORD BUSH HOLDER 117V		
	KF-41 Cord Bushing 100V/230V/24	0V	
	KR-61 Cord Bushing 117V		
	721128-18 Switch Cover		
	80M/M T-18S Locking Tie		
	CAUTION COVER SEAL 117V		
	CAUTION BARRIER SEAL 117V		
	PAD # (2pcs.)		
	PACKING CASE #		
	CODE BINDER 11 BLACK		
	DUST COVER		
ACCESSORIES/付			
	Owner's Manual(Japanese) #		
70566456	Owner's Manual(English) #		

BLOCK DIAGRAM/ブロック図



z = z = z = 0

TEST MODE/テストモード

Entering test mode

While depressing [PREAMP][WRITE] key, turn on power. Confirm the program version.

テスト・モードに入る [PREAMP][WRITE]を押しながら電源投入します。

バージョン表示

GP-100 Ver. 1.00

The message shows that the PRAM of ESP (DSP chip) is being tested

When the test is successful, the program proceeds to the test mode. Otherwise, it shows the error message shown

表示中は内部でESP(DSPチップ)のPRAMチェックを行っています。正常であればテストモードへ入り、エラー時には次のように表示されます。

"PRAM Verify Err!":

Check soldered joints connecting the ESP chip to the CPU.

Select the desired test by turning [PARAMETER] and then press [NUMBER/VALUE].

"PRAM Verify Err!":

ESPチップ-CPU間の半田付けを確認して下さい。

まず、[PARAMETER]を回して検査したい項目を選びます。 項目名が表示されているとき[NUMBER/VALUE]を押すとそ の項目の検査状態に入ります。

1. LCD/LED

All segments on the LCD and the 8 LEDs turn on.

Press [NUMBER/VALUE] and the 8 LEDs turn on one by one in the order shown below.


(PREAMP→GLOBAL→TUNER→UTILITY→EFFECT→ METER→CLIP→SIGNAL→PREAMP→...)

1. LCD/LED

LCD全セグメントと8つのLEDが点灯。

[NUMBER/VALUE]を押すと、8つのLEDが順次点灯を繰り返します。

(PREAMP→GLOBAL→TUNER→UTILITY→EFFECT→ METER→CLIP→SIGNAL→PREAMP→...)



Press [PARAMETER] to proceed to the next test.


[PARAMETER]を押すと次の検査に進みます。

2.LCD Contrast

Press [NUMBER/VALUE] and verify change in LCD contrast.

2. LCD Contrast

[NUMBER/VALUE]を押すと、LCDのコントラストが変化することを確認します。



Press [PARAMETER] to proceed to the next test.

[PARAMETER]を押すと次の検査に進みます。

3. PREAMP Knobs

Press [NUMBER/VALUE] and the name of PREAMP knob is displayed at the upper line of the LCD.

3. PREAMP Knobs

[NUMBER/VALUE]を押すと、LCD上段にPREAMPつまみの名前が表示されます。



Position [VOLUME] at the midway of its travel range, turn it fully clockwise and then fully counterclockwise. The display will change to [**].

まず[VOLUME]つまみを次の順番で動かして、表示が"[**]"に変化することを確認します。

中央(中間値)→右(最大値)→左(最小値)

In the same way turn the knobs shown below in that order to test them.

[VOLUME]→[BASS]→[MIDDLE]→[TREBLE]→[PRESENCE] →[MASTER]

When the test is successful, the program proceeds to the next test.

[VOLUME]→[BASS]→[MIDDLE]→[TREBLE]→[PRESENCE]

→[MASTER]

正常に動作すると自動的に次に准みます。

同様に他のつまみも検査します。

4. Switch

Connect two FS-5Us to [CONTROL 1/2] socket through PCS-31.

Press [NUMBER/VALUE] and the screen changes as follows.

4. Switch

[CONTROL 1/2]ジャックにPCS-31を使ってFS-5Uを2個接続 します。

[NUMBER/VALUE]を押すと、次のように表示されます。



The following switches are displayed at the upper left of the LCD. Press the switches in the order shown below. [PREAMP]→[GLOBAL]→[TUNER]→[UTILITY]

[WRITE]←[EXIT]←[METER]←[EFFECT]

Press the FS-5Us by following the instruction on the screen. [CONTROL 1]→[CONTROL 2]

When the test is successful, the program proceeds to the next test.

*The error message, "Wrong switch!" will appear when wrong switch is pressed.

5. Encoders (PARAMETER and NUMBER/VALUE dials)

Press [NUMBER/VALUE] and the encoder name appears at the upper line of the LCD.

LCDの左上にスイッチ名が表示されるので、その順番に従 ってスイッチを押します。

 $[PREAMP] \rightarrow [GLOBAL] \rightarrow [TUNER] \rightarrow [UTILITY]$

[WRITE]←[EXIT]←[METER]←[EFFECT]

次に、接続したFS-5Uを表示に従って押します。 [CONTROL 1]→[CONTROL 2]

正常に動作すると自動的に次に進みます。

*順番を間違えた場合には"Wrong switch!"と表示されます。

5. Encoder

[NUMBER/VALUE]を押すとLCD上段にエンコーダ名が表示 されます。



Turn the encoders as shown below and verify the message

1.[PARAMETER], counterclockwise→[PARAMETER], clockwise

2.[NUMBER/VALUE], counterclockwise-> [NUMBER/VALUE], clockwise

When the test is successful, the program proceeds to the next test.

6. EXP PEDAL

Connect EV-5 (with MIN VOL set at "0") to [EFFECT REMOTE/EXP PEDAL] socket.

Press [NUMBER/VALUE] and the screen changes as follows:

次の順番にエンコーダーを回して、"OK"と表示されること を確認します。

1.[PARAMETER]左方向→[PARAMETER]右方向

2.[NUMBER/VALUE]左方向→[NUMBER/VALUE]右方向

正常に動作すると自動的に次に進みます。

6. EXP PEDAL

[EFFECT REMOTE/EXP PEDAL]ジャックにEV-5 (MIN VOL は"0"にセット)を接続します。

[NUMBER/VALUE]を押すと、次のように表示されます。



With the pedal of the EV-5 set at its center of the travel, fully depress the pedal (max.) and then fully swing up (min.). Verify that display changes to [**].

When the test is successful, the program proceeds to the next test.

7. EXT CTL 1

Connect [EXT CTL 1] socket to a remotely controllable equipment.

Press [NUMBER/VALUE] to start the test.

EV-5を次の順番で動かして、表示が"[**]"に変化することを 確認します。


中央(中間値)→踏み込む(最大値)→戻す(最小値) 正常に動作すると自動的に次に進みます。

7. EXT CTL 1

[EXT CTL 1]ジャックにリモート操作のできる外部機器を接 続します。

"ON!"、"OFF"の表示に応じて外部機器の状態が切り替わる

[NUMBER/VALUE]を押すと検査を始めます。



Verify that the status of the external equipment is toggled as the display shows "ON!" and "OFF".

Press [PARAMETER] and the program proceeds to the next test.

[PARAMETER]を押すと次の検査に進みます。

ことを確認します。

8. EXT CTL 2

8. EXT CTL 2

Follow the steps described in test 7, above, but read CTL 1 as CTL 2.

9. Battery

Press [NUMBER/VALUE] and the voltage of the backup battery is displayed.

7.と同様の手順で[EXT CTL 2]ジャックを検査します。

9. Battery

[NUMBER/VALUE]を押すとメモリー・バックアップ用バッ テリーの電圧が表示されます。



If the voltage reading is 2.8 volts or higher, the test is successful.

Press [NUMBER/VALUE] and the program proceeds to the next test.

*If an error is encountered, the following message will

"Low!": The voltage reading is 2.7 volts or lower. The battery needs replacement.

"No Battery!": No battery connected.

10. MIDI IN/OUT

Run a MIDI cable between [MIDI IN] and [MIDI OUT/THRU] sockets.

Press [NUMBER/VALUE] to start the test. The following message will appear if the test is successful.

電圧が2.8V以上あれば正常です。

[NUMBER/VALUE]を押して次の検査に進んで下さい。

*エラーがあった場合には次のいずれかのメッセージが表示 されます。

"Low!": 電圧が低減しています (2.7V以下)。バッテリーを 交換してください。

"No Battery!": バッテリーが装着されていません。

10. MIDI IN/OUT

[MIDI IN]コネクターと[MIDI OUT/THRU]コネクターを1本 のMIDIケーブルで接続します。

[NUMBER/VALUE]を押すと検査を始め、正常であれば次の ように表示されます。

10. MIDI IN/OUT Verify OK

The program proceeds to the next test.

表示後自動的に次に進みます。

*If the test fails, the following message will appear.

"Verify ERROR": Check the MIDI cable and connections.

"IC35(2,3) short?": Check IC35(pins 2 and 3)

"MIDI IN Noise?": Check IC35 and CPU, and associated

wirings.

11. OUTPUT A D/A

Press [NUMBER/VALUE] to start the test.

*エラーがあった場合には次のいずれかのメッセージが表示

されます。

"Verify ERROR": MIDIケーブルの接続を確認して下さい。 "IC35(2,3) short?": IC35 (2,3ピン) をチェックして下さい。 "MIDI IN Noise?": IC35, CPUの半田付けを確認して下さい。

下記の条件で、[OUTPUT A L(MONO)/R]ジャックから鋸歯

状波が出力され、表示の"+4dB"/"-10dB"に応じてレベルが変

*L(MONO)ジャックとRジャックを別々に検査する場合、

L(MONO)ジャックを検査する時にはRジャックに空きプラ

11. OUTPUT A D/A

[NUMBER/VALUE]を押すと検査を始めます。

化することをオシロスコープで確認します。

グを接続するようにして下さい。

DZA 11. +4dB

Monitor the level of the sawthooth wave on [OUTPUT A L(MONO)/R] socket. Verify the level change when the display changes from "+4dB" to "-10dB".

*If you test L(MONO) and R sockets one by one, insert an open plug into R socket when you test L(MONO) socket.

Monitoring device:

OUTPUT VOLUME

: MAX Oscilloscope

: 0.1ms/DIV

2 V/DIV


観測条件:


OUTPUT VOLUME:

Oscilloscope:

: MAX : 0.1ms/DIV

2 V/DIV





Press [PARAMETER] to proceed to the next test.

[PARAMETER]を押すと次の検査に進みます。

GP-100 Jun. 1995

12. OUTPUT B D/A

In the similar way as in test 11, test [OUTPUT B L(MONO)/R] socket output.

13. SEND D/A

In the similar way as in test 11, test [SEND 1/2] socket output.

14. INPUT A/D

<Noise level>

Measure the noise level on [OUTPUT A L(MONO)/R], [OUTPUT B L(MONO)/R] and [SEND 1/2] sockets under the following conditions.

Test condition:

INPUT VOLUME: MAX **OUTPUT VOLUME:**

MAX

Input signal: None

Acceptable: OUTPUT A, B: L(MONO) = -74dBm or below = -77dBm or below

*When testing L(MONO) socket, insert an open plug into the R socket.

SEND 1/2: No unusual sound should be heard.

<INPUT sockets>

Check the output on [OUTPUT A L(MONO)/R] (or [OUTPUT B L(MONO)/R] and [SEND 1/2]) sockets under the following conditions.

*If you test L(MONO) and R sockets one by one, insert an open plug into R socket when you test L(MONO) socket.

Test condition: INPUT VOLUME: MAX

OUTPUT VOLUME: MAX

Input signal: Oscilloscope:

2kHz, 80mVp-p, square 0.1ms/DIV

2 V/DIV

12. OUTPUT B D/A

11.と同様の手順、条件で[OUTPUT B L(MONO)/R]ジャック の検査をします。

13. SEND D/A

11.と同様の手順、条件で[SEND 1/2]ジャックの検査をしま す。

14. INPUT A/D

<ノイズ検査>

下記の条件で、[OUTPUT A L(MONO)/R], [OUTPUT B L(MONO)/R], [SEND 1/2]ジャックのノイズを検査します。

観測条件:

INPUT VOLUME:

MAX MAX

OUTPUT VOLUME: Input signal:

無入力

検査基準: OUTPUT A,B: L(MONO) -74dBm以下

-77dBm以下

*L(MONO)ジャックを観測する場合にはRジャックに空プラ グを接続してください。

SEND 1/2: 異音がしないこと (聴感検査)

<INPUTジャック検査>

下記の条件で矩形波を入力し、[OUTPUT A L(MONO)/R] (あるいは[OUTPUT B L(MONO)/R], [SEND 1/2]) ジャックの 出力波形をオシロスコープで確認してください。

*L(MONO)ジャックとRジャックを別々に検査する場合、 L(MONO)ジャックを検査する時にはRジャックに空きプラ グを接続するようにして下さい。

観測条件: INPUT VOLUME:

OUTPUT VOLUME: MAX

Input signal:


2KHz矩形波 80mVp-p

Oscilloscope:

0.1ms/DIV

2 V/DIV

MAX



Press [PARAMETER] to proceed to the next test.

[PARAMETER]を押すと次の検査に進みます。


6

15. RETURN A/D

Press [NUMBER/VALUE] to start the test.

15. RETURN A/D

[NUMBER/VALUE]を押すと検査を始めます。



Monitor the level on [OUTPUT A L (MONO)/R] (or [OUTPUT B L(MONO)/R]) under the following settings and verify changes in level as the display changes from "+4dB" to "-10dB".

*The route of input is as follows:

RETURN 1 -> OUTPUT A (or B) L(MONO) RETURN 2 -> OUTPUT A (or B) R

Test condition: INPUT VOLUME: MAX

OUTPUT VOLUME: MAX

Input signal:

2kHz, 80mVp-p, square 0.1ms/DIV

Oscilloscope:

2 V/DIV

下記の条件で矩形波を入力し、[OUTPUT A L(MONO)/R] (あるいは[OUTPUT B L(MONO)/R]) ジャックの出力波形の レベルが、表示の"+4dB"/"-10dB"に応じて変化することをオ シロスコープで確認します。

*RETURNジャックから入力した波形は、次のように出力されます。

RETURN 1 -> OUTPUT A(or B) L(MONO) RETURN 2 -> OUTPUT A(or B) R

観測条件: INPUT VOLUME:

OUTPUT VOLUME:


MAX Input signal:


Oscilloscope:

2KHz矩形波 80mVp-p 0.1ms/DIV

2 V/DIV

MAX





Press [PARAMETER] to proceed to the next test.

[PARAMETER]を押すと次の検査に進みます。

16. ESP Check

Press [NUMBER/VALUE] to start the ESP test. When the test completes successfully, the following message is displayed.

16. ESP Check

[NUMBER/VALUE]を押すと内部でESPの検査を始め、正常 であれば次のように表示されます。

16. Check Check

The program automatically starts the next test.

*If an error is encountered, the following message will appear.

"DRAM ERROR": Check the soldered joints between the DRAM and ESP.

"Pitch ERROR": Check the soldered joints between the ESP and CPU.

自動的に次の検査に進みます。

*エラーがあった場合には次のいずれかのメッセージが表示

"DRAM ERROR": DRAM-ESP間の半田付けを確認して下さ

"Pitch ERROR": ESP-CPU間の半田付けを確認して下さい。

17. Factory Settings Load

Press [WRITE] and the following message will appear.

17. Factory Load

ファクトリー・プリセット・データの書き込みをします。 [WRITE]を押すと次のように表示されます。

17. Factory Load

Press [WRITE] and the factory settings will be loaded.

再び[WRITE]を押すとファクトリー・プリセットをロードし

*CAUTION

Loading the factory settings erases all the user data.

*注意

一旦、ファクトリー・プリセットをロードすると、ユーザ ーのプログラムしたデータは消えてしまいます。

IDENTIFYING VERSION NUMBER/バージョンナンバーの確認

- 1. Turn the power off.
- 2.Turn the power on while pressing [TUNER] and [METER].
- 3. Press the buttons in the order shown below.

 $[PREAMP] \rightarrow [GLOBAL] \rightarrow [UTILITY]$

1.電源をオフにします。

2.[TUNER]と[METER]を押しながら電源をオンします。

3.次の順番でボタンを押します。

[PREAMP]→[GLOBAL]→[UTILITY]

GP-100 Ver. 1.00

FACTORY SETUP/ファクトリー・データの書き込み

CAUTION

Loading the factory settings erases all the user data.

1.Turn the power off.

2.Turn the power on while pressing [PARAMETER] knob.

A display will appear, allowing you to specify the area of data you wish to initialize.

3.Use [PARAMETER]knob and [VALUE]knob to specify the area to be initialized.

注意

一旦ファクトリー・プリセットをロードすると、ユーザー のプログラムしたデータは消えてしまいます。

1.電源をオフにします。

2.[PARAMETER]を押しながら電源をオンします。 初期化する範囲を設定する画面になります。

3.[PARAMETER]つまみと[VALUE]つまみで初期化する範囲を設定します。

Factory Preset System + #200

4.Press [WRITE]button, and the specified area of data will be initialized.

4.[WRITE]を押すと指定した範囲のデータが初期化されます。

*The factory data can also be loaded by the procedure explained in "17. Factory Load" during test mode.

*ファクトリー・データの書き込みは、テスト・モード中の"17. Factory Load"でもできます。

DATA SAVE/データの保存

1.Make connections between [MIDI OUT/THRU] on GP-100 and [MIDI IN] on the receiving side. If the receiving side is a sequencer, set it in the recording state.

If the receiving side is another GP-100, make sure that the MIDI Channel is the same as that of the transmitting side and set to the Bulk Load mode(refer to the following section, "DATA LOAD").

2.Press [UTILITY] button several times to call at the next display.

1.GP-100の[MIDI OUT/THRU]コネクターと受信側の[MIDI IN]コネクターとを接続します。受信側がシーケンサー等の場合はレコーディングの状態にしておきます。

受信側もGP-100の場合には、MIDIチャンネルを送信側と一致させてからバルク・ロード状態にします(後述のデータの受信を参照してください)。

2.[UTILITY]を数回押して、次の画面表示にします。

MIDI Channel Channel = 1

3.Rotate [PARAMETER]knob to call at the next display.

3.[PARAMETER]を回して、次の画面表示にします。

MIDI OUT/THRU MIDI OUT GP-100 Jun, 1995

Rotate [VALUE]knob to specify "MIDI OUT".

[VALUE]を回して、"MIDI OUT"を指定します。

4.Rotate [PARAMETER]knob to call at the next display.

4.[PARAMETER]を回して次の画面表示にします。

MIDI Bulk Dump System + Temp

5.Press [WRITE]button to send data through MIDI OUT.

5.[WRITE]を押すとデータを送信します。

MIDI Bulk Dump Data Dumping...

When the transmission has been completed, the previous display will appear.

送信が終了すると送信前の画面に戻ります。

6.Press [EXIT]button to end the procedure.

6.[EXIT]を押して操作を終了します。

DATA LOAD/データの受信

1.Make connections between [MIDI IN] on GP-100 and [MIDI OUT] on the transmitting side.

2.Press [UTILITY] several times to call at the next display. Make sure that the MIDI channel is the same as that of the transmitting side.

1.GP-100の[MIDI IN]コネクターと送信側の[MIDI OUT]コネクターとを接続します。

2.[UTILITY]を数回押して、次の画面表示にします。 MIDIチャンネルを送信側と一致させます。

MIDI Channel Channel = 1

3.Rotate [PARAMETER]knob to call at the next display.

3.[PARAMETER]を回して次の画面表示にします。

MIDI Bulk Load Waiting...

4.Transmit data from the transmitting device. When the GP-100 receives data, the following display will appear. 4.送信側からデータを送信します。GP-100は、データを受信するとディスプレイに次のように表示されます。

MIDI Bulk Load Receiving...

When data reception is complete, the following display will appear.

データの受信が終了するとディスプレイの表示が次のよう に変わります。

MIDI Bulk Load Idling...

At this time, data may continue to be received.

この状態でさらにデータを受信することができます。


5.Press [EXIT]button to end the procedure.

5.[EXIT]を押して操作を終了します。

8

E MAIN BOARD ASS'Y

ASSY 70566323 (pcb 00786034)



View from component side

-For Nordic Countries-

Apparatus containing Lithium batteries

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.

VARNING!

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.


VAROITUS!


Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26

E MAIN BOARD ASS'Y

ASSY 70566323 (pcb 00786034)






30 20 2 26 27 29 15 16

PS BOARD ASS'Y

ASSY 70566334 (pcb 00786045)


G



View from component side

JK BOARD ASS'Y

ASSY 70566345 (pcb 00789590 4/1)



View from component side

ENC BOARD ASS'Y


ASSY 70566389 (pcb 00787178 5/6)

VR BOARD ASS'Y

ASSY 70566378 (pcb_00787178 4/6)



ASSY 70566401 (pcb 00787178 1/6)



PHONES BOARD ASS'Y LED BOARD ASS'Y

ASSY 70566412 (pcb 00787178 2/6)

ASSY 70566367 (pcb 00787178 3/6)


SW BOARD ASS'Y

ASSY 70566390 (pcb 00787178 6/6)

27

26

24 25



IC DATA/IC データ

